



Используется во взрывоопасной зоне для измерения и регистрации параметров

«Положение крюкоблока»

«Скорость СПО»

«Глубина инструмента»

«Глубина забоя»

«Механическая скорость бурения»

Монтаж датчика производится на вал буровой лебедки со стороны входа пневматической линии привода тормозной системы.

Регистрируемые параметры:

Скорость СПО

Положение крюкоблока

Глубина инструмента

Глубина забоя

Механическая скорость бурения

Температура окружающей среды

Технические характеристики

Тип выходного сигнала	двухфазный импульсный
Наибольшая частота вращения, не более, об/мин	1000
Напряжение питания, В	10-30
Потребляемый ток не более, мА	20
Разрешающая способность, импульсов на оборот	20
Разность фаз А и В, град.	90
Диапазон рабочих температур, С, °	от -45 до +50 °
Габаритные размеры не более, мм	232x170x150
Масса, кг, не более	5.0
Уровень и вид взрывозащиты	1Exib IIA T5
Параметры искробезопасных цепей питания датчика	
- напряжение холостого хода не более (U ₀), В	28
- ток короткого замыкания не более (I ₀), мА	92

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93